

# IP320單機操作手冊

## 一．發話

(1) 外線發話：提聽筒→按"0"或外線代碼(700~791)→按電話號碼→通話。

(2) 內線發話：提聽筒→按分機號碼→通話。

(3) 個人簡撥：

操作：提聽筒→按簡撥組號（500~519）→通話。

註：個人簡撥須先在主機上設定簡撥號碼。

(4) 系統簡撥：

操作：提聽筒→按簡撥組號（600~699）→通話。

註：系統簡撥須先在主機上設定簡撥號碼。

## 二．收話

(1) 受話：話機響鈴→提聽筒通話。

(2) 保留：通話中→按"暫切"鍵（或按"掛鉤"）→掛聽筒。

註：保留超過60秒（預設值）時，系統會自動響鈴回叫。

(3) 保留接取：

自我保留：提聽筒→按"暫切"鍵（或按"掛鉤"）→通話。

他人保留：提聽筒→按保留中外線代碼→通話。

## 三．轉接

(1) 直接轉接：通話中→按"暫切"鍵→聽到撥號音→按分機號碼→掛聽筒。

(2) 語音轉接：通話中→按"暫切"鍵→聽到撥號音→按分機號碼→通話→掛聽筒。

## 四．代接

(1) 同群代接：提聽筒→按"\*"→通話。

## 七．廣播

(1) 全體廣播：提聽筒→按"400"→廣播。

(2) 分群廣播：提聽筒→按分機群號（401~408）（共8群）→廣播。

## 八．分機跟隨

分機欲將來電跟隨至其他分機上，可由電腦連線主機設定各項跟隨功能。

(1) 直接跟隨：將本話機所有來電，直接轉移至設定分機處響鈴。

(2) 忙線跟隨：當本話機忙線時，自動將來電轉移至設定分機處響鈴。

(3) **定時跟隨**：當本話機來電，響鈴一定時間後，即將來電轉移至設定分機處響鈴。

(4) **外線跟隨(ECF)**：此功能可將撥入的內/外線電話，直接轉移至所設定的外線號碼，唯系統須開放方能操作。

## 九·內線通話特殊操作

(1) **聯絡總機**：提聽筒→按"9"→通話。

## 十·其他功能

(1) **禁鈴**：分機可由電腦設定禁鈴功能啟動與關閉，來電者撥入均會變為忙線狀態。

(2) **會議室會談**：提聽筒→按會議室代碼(860~867)→通話。

註：每組會議室電話允許4方(內外線)通話，如為第一方進入會議室會先聽到保留音。

(3) **隨身密碼**：提聽筒→按"1"→按入密碼（正確則聽到正常外線撥號音）→按電話號碼→通話。

(4) **聽取信箱**：提聽筒→按聽信箱代碼(#64)→依信箱語音指引操作。

註：分機出廠信箱密碼為分機號碼。

“暫切”鍵說明：

手冊中使用“暫切”鍵與其它的“轉接”鍵、“閃切”鍵、“FLASH”鍵皆是相同功能，若無上述鍵時，可使用掛鈎快按一次替代。