

東訊 SD/DX-616A程式設定

程 式	設 定 內 容	直 接 進 入 代 碼
1.EXETENSION	分機設定	1
<u>SHOW EXT</u>	輸入分機號碼	1-SN(10~39,50~81,*)
<u>DAY CLASS</u>	日間外撥等級	1-SN-01
<u>NIGHT CLASS</u>	夜間外撥等級	1-SN-02
<u>MONITOR COS</u>	監聽等級	1-SN-03
<u>TRUNK ASSIGNMENT</u>	允用外線	1-SN-04
<u>TRUNK 1~6</u>	外線 1~6	1-SN-04-01~06
<u>RECEIVE ASSIGNM</u>	外線允接	1-SN-05
<u>TRUNK 1~6</u>	外線 1~6	1-SN-05-01~06
<u>RING ASSIGNMENT</u>	外線響鈴	1-SN-06
<u>DAY ALLOWED</u>	日間響鈴	1-SN-06-1
<u>TRUNK 1~6</u>	外線 1~6	1-SN-06-1-01~06
<u>NITE ALLOWED</u>	夜間響鈴	1-SN-06-2
<u>TRUNK 1~6</u>	外線 1~6	1-SN-06-2-01~06
<u>EXT GROUP</u>	分機群設定	1-SN-07
<u>WARNING TONE</u>	通話警告音	1-SN-08
<u>OUTGOING DROP</u>	外撥限時切斷	1-SN-09
<u>INCOMING DROP</u>	撥入限時切斷	1-SN-10
<u>LOCATION</u>	硬體位置顯示	1-SN-11
<u>EXT POSITION</u>	分機號碼變更	1-SN-12
<u>FUN KEY ALLOW</u>	功能鍵允用	1-SN-13
<u>SYS SPD CHECK</u>	系統簡撥受控	1-SN-14
<u>ICM MODE</u>	內線呼叫模式	1-SN-15
<u>RECORD ALLOW</u>	允用錄音	1-SN-16
<u>CFW AUXI LAMP</u>	跟隨燈設定	1-SN-17
<u>DEFAULT SETTING</u>	設定回出廠值	1-SN-18
<u>DND FUNC ALLOW</u>	允用勿干擾	1-SN-19
<u>BEEP 1 ALLOW</u>	單提示音啟用	1-SN-20
<u>BEEP 2 ALLOW</u>	雙提示音啟用	1-SN-21
<u>ECF ALLOW</u>	允用ECF	1-SN-22
<u>HF PRIVACY</u>	允用免持對講	1-SN-23
<u>FORCED LCR</u>	強制用LCR	1-SN-24
2.TRUNKLINE	外線設定	2
<u>SHOW TRUNK</u>	輸入外線號碼	2-LN(01~06,*)
<u>DAY CLASS</u>	日間外撥等級	2-LN-01
<u>NIGHT CLASS</u>	夜間外撥等級	2-LN-02
<u>HUNT GROUP ANS</u>	接取響鈴群	2-LN-03
<u>DAY POS</u>	日間響鈴群	2-LN-03-1

程設項次代碼對照表

程 式	設 定 內 容	直 接 進 入 代 碼
<u>NIGHT POS</u>	夜間響鈴群	2-LN-03-2
<u>DIALING</u>	撥碼方式	2-LN-04
<u>TRUNK TYPE</u>	外線型態	2-LN-05
<u>LOUD BELL</u>	擴大鈴設定	2-LN-06
<u>TRUNK GROUP</u>	外線分群	2-LN-07
<u>PRIVATE TO</u>	專線設定	2-LN-08
<u>DISTINCT TONE</u>	外線鈴聲選擇	2-LN-09
<u>FAX XFR TO</u>	傳真響鈴分機	2-LN-10
<u>GAIN (RX)</u>	外線受話增益	2-LN-11
<u>GAIN (TX)</u>	外線送話增益	2-LN-12
<u>BUSY TONE DET</u>	忙音偵測次數	2-LN-13
<u>BUSY TONE CADENS</u>	忙音間隔	2-LN-14
<u>TONE ON</u>	忙音ON	2-LN-14-1
<u>TONE OFF</u>	忙線OFF	2-LN-14-2
<u>REORDER TONE CADENS</u>	快速忙音間隔	2-LN-15
<u>TONE ON</u>	忙音ON	2-LN-15-1
<u>TONE OFF</u>	忙線OFF	2-LN-15-2
<u>BUSY TONE FREQ</u>	忙音頻率	2-LN-16
<u>FREQUENCY1</u>	頻率1	2-LN-16-1
<u>FREQUENCY2</u>	頻率2	2-LN-16-2
<u>REORDER-T FREQ</u>	快速忙音頻率	2-LN-17
<u>FREQUENCY1</u>	頻率1	2-LN-17-1
<u>FREQUENCY2</u>	頻率2	2-LN-17-2
<u>DTMF DISABLE</u>	限制送碼時間	2-LN-18
<u>DISA LINE</u>	DISA外線	2-LN-19
<u>CID MODE</u>	來電顯示規格	2-LN-20
<u>ALL RING CFW</u>	ALL RING ECF分機	2-LN-21
<u>RING ABANDON</u>	響鈴偵測間隔	2-LN-22
<u>PRIVACY RLS</u>	密話開放	2-LN-23
<u>MOH SOURCE</u>	保留音樂源	2-LN-24
<u>3.CALL HANDLING</u>	話務資料設定	3
<u>INTRUSION</u>	插話功能	3-01
<u>INTRUS. TONE</u>	插話提示音	3-02
<u>EX HOLD TIME</u>	絕對保留時間	3-03
<u>PBX FLASH</u>	PBX 暫切時間	3-04
<u>CO FLASH</u>	局線暫切時間	3-05
<u>REMINDE TIME</u>	保留提醒音時間	3-06
<u>PAUSE TIME</u>	撥號暫停時間	3-07
<u>PBX CODE</u>	PBX 外撥碼	3-08
<u>PBX AUTO PAUSE</u>	PBX 暫停時間	3-09
<u>TONE TIME</u>	複頻撥號時間	3-10

程設項次代碼對照表

程 式 設 定	內 容	直 接 進 入 代 碼
<u>VM DIALING RATIO</u>	信箱送碼設定	3-11
<u>TONE TIME</u>	送碼長度	3-11-1
<u>INT DGT TIME</u>	送碼間隔	3-11-2
<u>WARNING TIME</u>	通話警告音時間	3-12
<u>OUTGOING</u>	外撥警告音時間	3-12-1
<u>INCOMING</u>	撥入警告音時間	3-12-2
<u>RECALL TIME</u>	轉接回叫時間	3-13
<u>ALT RING TIME</u>	輔助分機啟動時間	3-14
<u>TONE SENDER</u>	防盜撥設定	3-15
<u>SLT HOOK FLASH</u>	單機暫切時間	3-16
<u>START</u>	下限時間	3-16-1
<u>END</u>	上限時間	3-16-2
<u>AUTO ATTENDANT</u>	自動總機設定	3-17
<u>TRUNK ATTRIBUTE</u>	外線特性	3-17-01
<u>SHOW TRUNK</u>	輸入外線號碼	3-17-01-01~06
<u>AUTO A TRUNK</u>	自動總機外線	3-17-01-01~06-1
<u>SERVICE</u>	服務時段	3-17-01-01~06-2
<u>RING TO ANS</u>	響鈴接取時間	3-17-01-01~06-3
<u>RING TIME</u>	轉接回叫時間	3-17-01-01~06-4
<u>ANSWER POSITION</u>	指定轉接分機	3-17-02
<u>DAY MODE</u>	日間轉接分機	3-17-02-1
<u>NOON MODE</u>	午休轉接分機	3-17-02-2
<u>NIGHT MODE</u>	夜間轉接分機	3-17-02-3
<u>DROP NO DIAL</u>	不撥碼切斷	3-17-03
<u>TEMP MODE</u>	臨時時段啟動	3-17-04
<u>XFR MODE</u>	轉接音源設定	3-17-05
<u>WAITING CODE</u>	等待碼	3-17-06
<u>INQUIRY CODE</u>	查詢碼	3-17-07
<u>DISA CODE</u>	DISA代碼	3-17-08
<u>VAA SENSITIVE</u>	內建式VAA收碼靈敏度	3-17-09
<u>VOC SENSITIVE</u>	內建式VOC收碼靈敏度	3-17-10
<u>IDT 2nd DIAL</u>	收碼間隔時間	3-17-11
<u>CODE WAIT T</u>	語音播放後收碼時間	3-17-12
<u>OPERATOR CODE</u>	總機代碼	3-18
<u>TRUNKS CONF.</u>	三外線會談功能	3-19
<u>SMDR TIME</u>	計費起算時間	3-20
<u>SMDR OUTPUT</u>	計費輸出設定	3-21
<u>OUTGOING CALL</u>	外撥電話	3-21-1
<u>INCOMING CALL</u>	撥入電話	3-21-2
<u>HUNT METHOD</u>	佔外線順序	3-22
<u>BB CALL PAUSE</u>	呼叫器暫停時間	3-23

程設項次代碼對照表

程 式	設 定 內 容	直 接 進 入 代 碼
<u>VM MON TIME</u>	側聽有效時間	3-24
<u>VM RESRV PORT</u>	VM保留接取埠	3-25
<u>DTMF TONE</u>	複頻撥碼音	3-26
<u>WAIT CID T</u>	來電顯示偵測	3-27
<u>INTER. PREFIX</u>	國際冠碼	3-28
<u>NULL</u>		3-28-1
<u>COUNTRY CODE</u>	國碼	3-29
<u>LONG DIST PREFIX</u>	長途識別碼	3-30
<u>NULL</u>		3-30-1
<u>LOCAL AREA CODE</u>	區域號碼	3-31
<u>AREA CODE 1</u>	區域號碼組別1	3-31-01
<u>AREA PRE 1</u>	區域碼頭組別1	3-31-02
.	.	.
<u>AREA CODE 8</u>	區域號碼組別8	3-31-15
<u>AREA PRE 8</u>	區域碼頭組別8	3-31-16
<u>ECF/DISA TIME</u>	ECF/ DISA通話時間	3-32
<u>TALK ABANDN</u>	外線通話斷線偵測	3-33
<u>HOLD ABANDN</u>	外線保留斷線偵測	3-34
<u>LCR TIME</u>	LCR收碼等待時間	3-35
<u>DOOR PHONE ECF</u>	門口機ECF設定	3-36
<u>NULL</u>	門口機ECF號碼	3-36-1
<u>TRUNK ROUTE</u>	外線路由	3-36-2
<u>RING TYPE</u>	門口機音樂	3-36-3
<u>TALK TIME</u>	通話時間	3-36-4
<u>MU1 MUSIC SEL</u>	第一組音樂設定	3-37
<u>VAA MUSIC 1~5</u>	音樂1~5選擇	3-37-1
<u>MU2 MUSIC SEL</u>	第二組音樂設定	3-38
<u>VAA MUSIC 1~5</u>	音樂1~5選擇	3-38-1
<u>M.CALL SEL</u>	分機鬧鈴音源	3-39
<u>MOH SOURCE</u>	保留音樂源	3-40
<u>BGM SOURCE</u>	背景音樂源	3-41
<u>MIDI RING TYPE</u>	和弦音樂開放	3-42
<u>CID SENSITIVE</u>	DTMF來電收碼靈敏度	3-43
<u>4.RESOURCE</u>	系統資料設定大項	4
<u>RING SCHEME</u>	響鈴模式	4-01
<u>LETTER TYPE</u>	特殊文字模式	4-02
<u>ATTENDANT</u>	總機分機	4-03
<u>ALTERNATE</u>	輔助分機	4-04
<u>MODEM NO.</u>	數據機號碼	4-05
<u>SYSTEM REMINDER</u>	系統鬧鈴	4-06
<u>REMINDER 1~8</u>	第1~8組	4-06-1~8

程設項次代碼對照表

程 式 設 定 內 容	直接進入代碼	
<u>TIME SWITCHING</u>	日夜間切換時間	4-07
<u>MONDAY</u>	星期一	4-07-1
<u>NOON START</u>	午休開始	4-07-1-1
<u>NOON END</u>	午休結束	4-07-1-2
<u>NITE START</u>	夜間開始	4-07-1-3
<u>NITE END</u>	夜間結束	4-07-1-4
<u>TUESDAY</u>	星期二	4-07-2
<u>WEDNESDAY</u>	星期三	4-07-3
<u>THURSDAY</u>	星期四	4-07-4
<u>FRIDAY</u>	星期五	4-07-5
<u>SATURDAY</u>	星期六	4-07-6
<u>SUNDAY</u>	星期日	4-07-7
<u>DB PSWD</u>	資料庫密碼	4-08
<u>USER PASSWORD</u>	分機密碼查詢	4-09
<u>EXT PSWD</u>	分機密碼	4-09-SN
<u>USER NAMES</u>	分機名稱設定	4-10
<u>SHOW EXT</u>	輸入分機號碼	4-10-SN
<u>PREPROG MESSAGE</u>	文字留言設定	4-11
<u>OUTGOING MESSAGE</u>	留給對方訊息 (六組)	4-11-1-1~6
<u>PREMISES MESSAGE</u>	告知對方訊息 (六組)	4-11-2-1~6
<u>SYSTEM SPD. NO</u>	系統簡撥設定	4-12-20~99
<u>TRUNK COPY</u>	外線設定拷貝	4-13
<u>EXTENSION COPY</u>	分機設定拷貝	4-14
<u>SYSTEM TIME</u>	系統時間設定	4-15
<u>YEAR</u>	年	4-15-1
<u>MONTH</u>	月	4-15-2
<u>DAY</u>	日	4-15-3
<u>WEEKDAY</u>	星期	4-15-4
<u>HOUR</u>	時	4-15-5
<u>MINUTE</u>	分	4-15-6
<u>RMT X RATE</u>	電腦程設速率	4-16
<u>SDMR RATE</u>	SMDR速率	4-17
<u>HOUR MODE</u>	系統時間制	4-18
<u>DIAL TONE DET.</u>	撥號音偵測	4-19
<u>DIAL WAIT TIME</u>	撥碼等待時間	4-20
<u>KSU REVISION</u>	主機軟體版本	4-21
<u>FEATURE KEY COPY</u>	可程式鍵拷貝	4-22
<u>UART TYPE</u>	RS-232用途設定	4-23
<u>CID RPT MOD</u>	CID轉送模式設定	4-24
<u>VOLUME LIMIT</u>	音量限制	4-25
<u>PAGE LEVEL</u>	全體廣播音量	4-25-1

程設項次代碼對照表

程 式	設 定 內 容	直 接 進 入 代 碼
<u>NO RING ALLOW</u>	話機響鈴0階開放	4-25-2
<u>SPEARK LMT.</u>	免持音量	4-25-3
<u>HANDSET LMT.</u>	聽筒收音量	4-25-4
<u>SERVICE</u>	系統服務模式	4-26
<u>OPT. PORT FUNC</u>	多功能卡單機設定	4-27
<u>OPT. PORT #</u>	輸入埠設定	4-27-1~2
<u>UTILITY</u>	用途設定	4-27-1~2-1
<u>RING TYPE</u>	響鈴型態設定	4-27-1~2-2
<u>RING POS(D)</u>	日間響鈴分機	4-27-1~2-3
<u>RING POS(N)</u>	夜間響鈴分機	4-27-1~2-4
<u>MAX RING T</u>	響鈴時間設定	4-27-1~2-5
<u>UNLOCK CODE</u>	開電鎖代碼	4-27-1~2-6
<u>OPEN ANNOUNCE</u>	開鎖提示間隔	4-27-1~2-7
<u>DOOR RELAY</u>	用途設定	4-27-1~2-8
<u>OPT. SENSOR FUNC</u>	多功能卡偵測器設定	4-28
<u>OPT. SENSOR #</u>	輸入埠設定	4-28-1~2
<u>UTILITY</u>	用途設定	4-28-1~2-1
<u>SC.PSWD</u>	保全啟動密碼	4-28-1~2-2
<u>SC.AL.ACTION</u>	告警型態設定	4-29
<u>SC.ACTION AL#</u>	開電鎖代碼	4-29-1~4
<u>ALERT MODE</u>	告警方式	4-29-1~4-1
<u>OUTCALL</u>	告警外撥設定	4-29-1~4-2
<u>TR.SEL</u>	外撥外線選擇	4-29-1~4-2-1
<u>OC.PHONE NO.</u>	外撥電話號碼	4-29-1~4-2-2
<u>MSG LAUNCH</u>	語音啟動時間	4-29-1~4-2-3
<u>OC.DURATION</u>	外撥時間長度	4-29-1~4-2-4
<u>OC.TRIES</u>	外撥次數	4-29-1~4-2-5
<u>RELAY CTRL</u>	告警開關設定	4-29-1~4-3
<u>RELAY #1</u>	開關1	4-29-1~4-3-1
<u>RELAY #2</u>	開關2	4-29-1~4-3-2
<u>OPT. RELAY FUNC</u>	多功能卡開關設定	4-30
<u>OPT.RELAY #</u>	輸入開關1~2	4-30-1~2
<u>UTILITY</u>	用途設定	4-30-1~2-1
<u>D.OPEN ON</u>	電鎖接通時間	4-30-1~2-2
<u>INCOMING FILTER</u>	來電過濾功能	4-31
<u>INCOMING FILT. U</u>	來電不響鈴	4-31-1
<u>UNRNG MODE</u>	啟用時段	4-31-1-1
<u>FILTER PHONE NO</u>	過濾電話號碼	4-31-1-2
<u>FILTER INDEX</u>	輸入電話組數01~50	4-31-1-2-01~50
<u>EMPTY</u>	號碼	
<u>INCOMING FILT. R</u>	來電響鈴	4-31-2

程設項次代碼對照表

程 式 設 定	內 容	直 接 進 入 代 碼
<u>RING MODE</u>	啟用時段	4-31-2-1
<u>FILTER PHONE NO</u>	過濾電話號碼	4-31-2-2
<u>FILTER INDEX</u>	輸入電話組數01~50	4-31-2-2-01~50
<u>EMPTY</u>	號碼	
5.RESTRITION	限撥控制設定大項	5
<u>TRUNK CALL DISCR</u>	限撥碼設定	5-1
<u>DGT INTERVAL</u>	允撥碼區間設定	5-1-001~100
<u>FROM DGT</u>	起始碼頭	5-1-001~100-1
<u>TO DGT</u>	結束碼頭	5-1-001~100-2
<u>EXTENSION COS</u>	分機允撥等級設定	5-1-001~100-3
<u>DAY ALLOWED</u>	日間允撥等級	5-1-001~100-3-1
<u>NIGHT ALLOWED</u>	夜間允撥等級	5-1-001~100-3-2
<u>TRUNK COS</u>	外線允撥等級設定	5-1-001~100-4
<u>DAY ALLOWED</u>	日間允撥等級	5-1-001~100-4-1
<u>NIGHT ALLOWED</u>	夜間允撥等級	5-1-001~100-4-2
	預設允撥表	
<u>PSWD DIAL TABLE</u>	隨身密碼設定	5-2
<u>PSWD LENGTH</u>	密碼碼數	5-2-1
<u>AUTO ROUTE</u>	自動路由	5-2-2
<u>PASSWORD</u>	密碼設定	5-2-3-001~150-1
<u>COS</u>	密碼等級	5-2-3-001~150-2
<u>TRUNK ROUTE</u>	自動選線路由	5-2-3-001~150-3
<u>DISA ENABLE</u>	DISA功能允用	5-2-3-001~150-4
<u>LCR ENABLE</u>	LCR啟動	5-2-3-001~150-5
<u>LEAST COST ROUTE</u>	經濟路由設定	5-3
<u>DGT. COMP. TABLE</u>	路由對照表設定	5-3-1
<u>FROM</u>	起始碼頭	5-3-1-001~100-1
<u>TO</u>	結束碼頭	5-3-1-001~100-2
<u>TRUNK GROUP</u>	外線群	5-3-1-001~100-3
<u>DMT. NO.</u>	轉碼對應組	5-3-1-001~100-4
<u>DGT. MOD. TABLE</u>	轉碼表設定	5-3-2
<u>DELETE DGT.</u>	刪除碼數	5-3-2-01~24-1
<u>PREFIX DIGITS</u>	前置加碼	5-3-2-01~24-2
<u>INSERT DIGITS</u>	插入碼	5-3-2-01~24-3
<u>INS. POS.</u>	插碼位置	5-3-2-01~24-4
	經濟路由預設表	
6.CONTROL	控制資料設定	6
<u>EXT HUNT GROUP</u>	響鈴群分機設定	6-1
<u>HUNT GROUP</u>	輸入響鈴群碼	6-1-1~8
<u>GROUP TYPE</u>	響鈴群型態	6-1-1~8-1
<u>GROUP MEMBER</u>	響鈴群分機	6-1-1~8-2-01~24

程設項次代碼對照表

程 式	設 定 內 容	直 接 進 入 代 碼
<u>VOICE MAIL</u>	語音信箱	6-2
<u>VM HUNT GROUP</u>	語音信箱分群	6-2-1
<u>PREFIX CODE</u>	前置碼	6-2-2
<u>ICM/VM</u>	分機直撥碼	6-2-2-1
<u>TRANSFER</u>	轉接代碼	6-2-2-2
<u>BUSY CFW</u>	忙線跟隨	6-2-2-3
<u>NO ANS CFW</u>	定時跟隨	6-2-2-4
<u>DIRECT CFW</u>	直接跟隨	6-2-2-5
<u>IDLE CFW</u>	空閒跟隨	6-2-2-6
<u>SUFFIX CODE</u>	後續碼	6-2-3
<u>RECORD DGT</u>	錄音碼	6-2-4
<u>DELETE DGT</u>	取消碼	6-2-5
<u>DIS DGT</u>	掛斷碼	6-2-6
<u>AUTO RECORD EXT</u>	同步錄音分機	6-2-7
<u>1~8. NULL</u>	分機1~8	6-2-7-1~8
<u>DRY CONTACT</u>	控制接點設定	6-3
<u>LOCATION TO DIR</u>	硬體查詢/更改號碼	6-4
<u>DIR TO LOCATION</u>	號碼查詢硬體位置	6-5
<u>SYS WARM START</u>	系統暖開機	6-6
<u>SYS COLD START</u>	系統冷開機	6-7