

## 一．發話

### 1.1 外線發話

①持聽筒→按"0"→按電話號碼→通話。

②持聽筒→按"# "→按外線代碼(01~06)→按電話號碼→通話。

註：外線代碼01~06為外線第1至6線。

### 1.2 內線發話

持聽筒→按分機號碼→通話。

### 1.3 外線重撥

持聽筒→按"# 8"→通話。

### 1.4 個人簡撥

設定：持聽筒→按"# 1"→按簡撥組號(00~19)→按電話號碼→按外線群(1~6)→按"暫切"鍵(或按"掛鉤"一下)→嗶一聲。

操作：持聽筒→按"#\*1"→按簡撥組號(00~99)→通話。

註：個人簡撥組號為00~19，系統簡撥組號為20~99。

取消：持聽筒→按"# 1"→按簡撥組號(00~19)→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→嗶一聲。

### 1.5 外線預約

設定：佔外線聽到忙音時→按"# "→嗶一聲→掛聽筒。

等到有空閒外線時，本話機立即響鈴→持聽筒，即可使用外線。

取消：持聽筒→按"#\*93"→嗶一聲。或持聽筒→按"# # #"→嗶一聲。

## 二．收話

### 2.1 受話

話機響鈴→持聽筒通話。

### 2.2 保留

通話中→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→掛聽筒。

### 2.3 保留接取

持聽筒→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→通話。

### 2.4 交替通話

通話中→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")，保留通話中之電話→再撥一通內外線電話→即可按"暫切"鍵(或按"掛鉤")做兩線交替通話(不得對兩通內線操作)。

### 2.5 暫留接取

①分機接取：持聽筒→按"# 73"→按分機號碼→通話。

②外線接取：持聽筒→按"# 73"→按外線代碼(01~06)→通話。

## 三．轉接

轉接：通話中→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→按分機號碼→掛聽筒。

## 四．代接

### 4.1 直接代接

持聽筒→按"# 53"→按分機號碼→通話。

### 4.2 同群代接

持聽筒→按"\* "→通話。

## 五．分機密碼

### 5.1 分機鎖定

設定：持聽筒→按"# 97"→按分機密碼(四位數)→按"# "→嗶一聲。

註：分機密碼的預設值為"0000"，分機鎖定後外線只允許接電話。  
取消：持聽筒→按"#97"→按分機密碼（四位數）→按"\*"→嗶一聲。

## 5.2 密碼變更

持聽筒→按"#97"→按舊密碼（四位數）→按入新密碼（四位數）→嗶一聲。

註：若密碼忘記時，可由顯示型話機進入系統資料庫內，第四大項中 User Password 項下查詢。

# 六· 廣播

## 6.1 全體廣播

持聽筒→按"#500"→嗶一聲→廣播。

## 6.2 外接擴音器廣播

持聽筒→按"#501"→嗶一聲→廣播。

## 6.3 全體及外接同時廣播

持聽筒→按"#502"→嗶一聲→廣播。

## 6.4 分群廣播

持聽筒→按"#503"→按分機群號（1~8）→嗶一聲→廣播。

## 6.5 回答廣播

聽到廣播中→持聽筒→按"#59"→與廣播者通話。

# 七· 分機跟隨

在分機設有任何跟隨功能後，內線撥號音會轉為特殊撥號音，以提醒使用者。

## 7.1 空間跟隨

當本話機空閒時，欲將來電轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒→按"#20"→按分機號碼→按 1（外線）/2（全部）/3（內線）→嗶一聲。

## 7.2 忙線跟隨

當本話機忙線時，欲將來電轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒→按"#21"→按分機號碼→按 1（外線）/2（全部）/3（內線）→嗶一聲。

## 7.3 直接跟隨

將本話機所有來電，欲直接轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒→按"#22"→按分機號碼→按 1（外線）/2（全部）/3（內線）→嗶一聲。

## 7.4 遙控跟隨

在他人分機處，欲將自己分機的來電，直接轉移至所在分機處響鈴。

**單機:**持聽筒→按"#23"→按使用者分機號碼→按 1（外線）/2（全部）/3（內線）→按使用者分機密碼（四位數）→嗶一聲。

**標準型/顯示型:**不持聽筒→按"功能"鍵→按"23"→按使用者分機號碼→按 1（外線）/2（全部）/3（內線）→按使用者分機密碼（四位數）→嗶一聲。

## 7.5 定時跟隨

當本話機來電，響鈴一定時間後，即將來電轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒→按"#24"→按分機號碼→按 1（外線）/2（全部）/3（內線）→按時間種類（0~4）→嗶一聲。

註：時間種類:0 為 10 秒，1 為 20 秒，2 為 30 秒，3 為 40 秒，4 為 50 秒。

## 7.6 忙線/定時跟隨

當本話機忙線或來電響鈴一定時間後，即將來電轉移至設定分機處響鈴（語音信箱）。

持聽筒→按"#25"→按分機號碼→按 1（外線）/2（全部）/3（內線）→按時間種類（0~4）→嗶一聲。

註：時間種類:0 為 10 秒，1 為 20 秒，2 為 30 秒，3 為 40 秒，4 為 50 秒。

## 7.7 外線(ECF)跟隨

設定本話機來電跟隨至外線撥出的特定號碼。

持聽筒→按"#26"→電話號碼→暫切→選外線群（1~6）→按 1（外線）/2（全部）→嗶一聲

## 7.8 跟隨功能開啟/關閉

持聽筒→按"#29"→設為關閉，再按一次即做開啟。

## 7.9 跟隨設定取消

持聽筒→按"#\*2"→嗶一聲。

註：①分機取消跟隨功能時，內線撥號音會恢復為正常撥號音。

②遙控跟隨功能除外。

# 八· 內線通話特殊操作

## 8.1 聯絡總機

持聽筒→按"9"→通話。

## 8.2 自動回叫

設定：撥內線電話，聽到忙音或回鈴音未應答時→按"#91"→嗶一聲→掛聽筒。

當對方講完電話或使用過電話後，立刻回叫。

本話機（響急促鈴）→持聽筒→對方話機響鈴→待對方接聽→通話。

取消：在自動回叫等待中，不要對方回電。持聽筒→按"#\*91"→嗶一聲。

## 8.3 內線駐留

撥內線忙音時→按"2"（聽筒聽到保留音樂）→待對方掛聽筒後→對方話機響鈴→通話。

## 8.4 秘書插話 (OHVA)

該項只能對 30 鍵豪華型話機操作。撥內線聽到忙音時→按"#56"。

## 8.5 訊息等待

設定：撥內線聽到忙音或回鈴音未應答時→按"#96"→嗶一聲。

取消：持聽筒→按"#\*96"→嗶一聲。

## 8.6 響鈴與呼叫互換

僅可對數位話機操作。撥內線聽到回鈴音時→按"\*"→呼叫→再按"\*"→又聽到回鈴音。

# 九· 其他功能

## 9.1 禁鈴

分機設有禁鈴功能時，內線撥號音會轉成特殊撥號音。

設定：持聽筒→按"#4"→嗶一聲→掛聽筒。

取消：持聽筒→按"#4"→嗶一聲→掛聽筒。

## 9.2 鬧鈴

設定：持聽筒→按"#92"→再用數字鍵按入時間（0000~2359）→按 1（一次式）/2（永久式）→嗶一聲→掛聽筒。

註：時間是以 24 小時制表示，前二位為小時，後二位為分鐘。

取消：持聽筒→按"#\*92"→嗶一聲。

## 9.3 隨身密碼

持聽筒→按"4"→按入密碼（正確則聽到正常外線撥號音）→按電話號碼→通話。

## 9.4 清除話機設定

當話機忘記做某些設定，造成無法正常使用時，可利用此功能清除。

持聽筒→按"#69\*".

## 9.5 監聽

撥內線忙線→按"#7\*"→監聽（話機自動靜音）。

註：等級高者才能監聽等級較低話機。

## 9.6 LCR 外撥

持聽筒→按"0"（聽到模擬撥號音）→按電話號碼→系統自動選擇路由撥出→通話。

註：系統須設定分機 LCR 功能啟用。

手冊中使用"暫切"鍵與其它單機的"轉接"鍵、"閃切"鍵、"FLASH"鍵皆是相同功能，若使用單機無上述鍵時，可使用單機掛鉤快按一次替代。