

東訊 SD/DX-2488程式設定

直接輸入項次代碼	程 設 內 容	
01	1.EXTENSION	分機資料設定
01-SN(201~399、*)	SHOW EXT	輸入分機號碼
01-SN-01	POSITION	硬體位址
01-SN-02	TENANT GROUP	系統群設定
01-SN-03	PICKUP GROUP	代接群設定
01-SN-04	PAGING GROUP	廣播群設定
01-SN-05	DAY CLASS	日間外撥等級設定
01-SN-06	NIGHT CLASS	夜間外撥等級設定
01-SN-07	MONITOR CLASS	監聽等級設定
01-SN-08	WARNING TONE	通話警告音設定
01-SN-09	DROP CALL OUT	外撥限時切斷設定
01-SN-10	DROP CALL IN	撥入限時切斷設定
01-SN-11	INTRUS. ACTIVE	允用插話設定
01-SN-12	INTRUS. ACCEPT	允被插話設定
01-SN-13	INTRUS. TONE	插話提醒音設定
01-SN-14	OHVA ACTIVE	允用秘書插話設定
01-SN-15	OHVA ACCEPT	允被秘書插話設定
01-SN-16	FEATURE BTN	功能鍵取消設定
01-SN-17	PAGEING ALLOW	廣播允用設定
01-SN-18	ECF OPERATION	跟隨外線功能設定
01-SN-19	SMDR OUTPUT	電話計費列印設定
01-SN-20	RECORD ALLOW	允用錄音
01-SN-21	PORT TYPE	型態設定
01-SN-22	DIR NO. SWAPPING	號碼變更設定
	SWAP WITH	新分機號碼
01-SN-23-01~60	LINE ASSIGNMENT	外線允用設定
01-SN-24-01~60	RECEIVE ASSIGNMENT	外線允接設定
01-SN-25	DSS UNIT 1	第一中繼台
01-SN-26	DSS UNIT 2	第二中繼台
01-SN-27	DSS UNIT 3	第三中繼台
01-SN-28	DSS UNIT 4	第四中繼台
01-SN-29	WRONG DEST.	實際響鈴分機

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
01-SN-30	P-FWD BUSY	忙線跟隨分機
01-SN-31	P-FWD NOANS	無接聽跟隨分機
01-SN-32	COLLECT CALL	連續電話
01-SN-33	BOSS 1ST	主管分機1
01-SN-34	BOSS 2ND	主管分機2
01-SN-35	FORCED LCR	強制經濟路由
01-SN-36	DND ALLOW	允用禁鈴
01-SN-37	ONE BEEP	單提示音
01-SN-38	DOUBLE BEEP	雙提示音
01-SN-39	B.St. Trklcm	第二通進線忙線
01-SN-40	ALT.LINE ID	PRI號碼替換組
01-SN-41	DEFAULT SET	恢復出廠值
02	CO LINE	外線資料設定
02-LN(700~759、*)	SHOW CO LN	輸入外線代碼
02-LN-01	POSITION	硬體位址
02-LN-02	TENANT GROUP	系統群設定
02-LN-03	ROUTE	外線群設定
02-LN-04	DAY CLASS	日間外撥等級設定
02-LN-05	NIGHT CLASS	夜間外撥等級設定
02-LN-06	MOH SOURCE	保留音樂源
02-LN-07	DIALING	撥碼方式設定
02-LN-08	CO LN TYPE	型態設定
02-LN-09	CALL ABANDON	保留掛斷偵測設定
02-LN-10	PRIVATE TO	專線設定
02-LN-11	CO RING TYPE	鈴聲選擇
02-LN-12	PRIVACY RLS	密話開放
02-LN-13	BUSY TO IDLE	忙線回空閒時間
02-LN-14	ALLRING CFW	ALL RING ECF分機
02-LN-15	ANSWER POSITION	響鈴設定
02-LN-15-01-01~06	DAY	日間響鈴分機(6組)
02-LN-15-02	NIGHT	夜間響鈴分機
02-LN-15-03	P-FWD NOANS	無接聽跟隨分機
03	CALL HANDLING	話務資料設定
03-01	CO LN CONF.	外線會談設定
03-02	CO FLASH	外線暫切時間設定

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
03-03	PBX FLASH	PBX暫切時間設定
03-04	PAUSE TIME	撥號暫停時間設定
03-05	DIALING RATIO	撥碼速率設定
03-05-01	BREAK TIME	脈衝間隔時間
03-05-02	INTER_DGT	撥碼間隔時間
03-05-03	TONE TIME	複頻長度
03-06	PR TIME	反向電壓偵測時間設定
03-07	RING ABANDON	外線響鈴間隔時間設定
03-08	HOLD REMINDER	保留提醒音時間設定
03-09	EX_HOLD TIME	絕對保留時間設定
03-10	WARNING TIME	通話警告音時間設定
03-10-01	OUTGOING CALL	外撥限時切斷
03-10-02	INCOMING CALL	撥入限時時間
03-11	XFR_I RECALL	空閒轉接回叫時間設定
03-12	XFR_B RECALL	忙線轉接回叫時間設定
03-13	SLT H_RECALL	SLT保留回叫時間設定
03-14	EKT H_RECALL	EKT保留回叫時間設定
03-15	SLT HOOK_FLASH	SLT暫切時間設定
03-15-01	START	下限時間
03-15-02	END	上限時間
03-16	PBX_A PAUSE	PBX自動暫停時間設定
03-17	DIAL WAIT TIME	撥碼等待時間設定
03-18	DIAL DELAY	撥碼延遲時間設定
03-19	CAMP ON TIME	駐留提醒音間隔時間設定
03-20	ALARM PLAY	鬧鈴響鈴時間設定
03-21	HOTEL ENABLE	旅館功能設定
03-22	SYS SPD. CHECK	系統簡撥受長控設定
03-23	TSI CONNECT	防盜撥設定
03-24	CONF TONE	會談警告音設定
03-25	CALL DURATION	計費起算時間設定
03-26	INTER PREFIX	來電顯示國際冠碼設定
03-27	COUNTRY CODE	來電顯示國碼設定
03-28	LONG DIST PREFIX	來電顯示長途識別碼設定
03-29	LOCAL ARE CODE	來電顯示區域號碼設定
03-29-01.03~15	AREA COD 1~8	區域號碼碼頭1~8
03-29-02.04~16	AREA PRE 1~8	區域號碼加碼1~8

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
03-30	TENANT CALLING	系統群間通話設定
03-30-TG(1~3)	SHOW TENANT	輸入系統群碼
03-30-1~3-01~03	TO TENANT 1~3	對第一~三系統群
03-31	SMDR CALL OUTPUT	計費輸出設定
03-31-01	OUTGOING CALL	外撥電話
03-31-02	INCOMING CALL	撥入電話
03-31-03	ACCOUNT CODE	隨身密碼列印
03-32	AUTOMATIC REDIAL	自動重撥設定
03-32-01	ATTEMPTS	自動重撥次數
03-32-02	INTERVAL	自動重撥間隔
03-32-03	WAITING TIME	撥出等待時間
03-33	EXTERNAL FWD	跟隨外線設定
03-33-01	SERVICE	開放時段
03-33-02	TALK TIME	通話時間
03-34	VM DIALING RATIO	語音信箱送碼設定
03-34-01	TONE TIME	送碼長度
03-34-02	INT_DGT TIME	送碼間隔
03-35	VM MONITOR_T	語音信箱監聽有效時間
03-36	VM RESRV PORT	語音信箱保留接取埠
03-37	FAX RING TIME	傳真線響鈴時間
03-38	CONF. TALK_T	會議電話通話時間
03-39	UNSPV CONF_T	外線對外線會談通話時間
03-40	PRESET FWD_T	預設跟隨時間
03-41	RING RECOG.	外線響鈴ON偵測時間
03-42	TALK ABANDN	通話中斷線偵測時間
03-43	HOLD ABANDN	保留中斷話偵測時間
03-44	SLT HF TO HOLD	SLT暫切轉保留時間
03-45	CID RPT MOD	CID轉送模式
03-46	DTMF CID	DTMF模式設定
03-46-01	START DGT	起始碼
03-46-02	END DGT	結束碼
03-46-03	DTR-TONE TIME	局端送碼時間
03-46-04	DTR-INTER DGT	局端送碼間隔
03-46-05	RPT-TONE TIME	轉送送碼時間
03-46-06	RPT-INTER DGT	轉送送碼間隔
03-46-07	MARKET	地區規格選擇

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
03-47	CO CID	局端CID送碼方式
03-48	AUTO ATTENDANT	自動總機設定
03-48-01	RING_T TO ANS	響鈴接取時間
03-48-02	RING NO ANS	無人接聽時間
03-48-03	DROP NO EXT #	不撥碼切斷外線
03-48-04	XFR MODE	轉接模式
03-48-05	WAITING COD	等待代碼
03-48-06	INQUIRY COD	查詢代碼
03-48-07	DISA CODE	轉DISA代碼
03-48-08	VAA_W.D. TIME	收碼等待時間
03-48-09	ANSWER POSITION	指定轉接分機
03-48-09-TG	SHOW TENANT	輸入系統群
03-48-09-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群號
03-48-09-1~3-01	DAY MODE	日間轉接分機
03-48-09-1~3-02	NOON MODE	午間轉接分機
03-48-09-1~3-03	NIGHT MODE	夜間轉接分機
03-48-10	SHOW CO LN	輸入外線代碼
03-48-10-LN-01	AUTO_A TRUNK	自動總機外線
03-48-10-LN-02	SERVICE	開放時段
03-49	DISA	DISA功能設定
03-49-01	RING_T TO ANS	接取時間
03-49-02-01~08	ALLOWED EXT COS	分機允用等級
03-49-03-LN	SHOW CO LN	輸入外線代碼
03-49-03-LN-01	DISA TRUNK	DISA 外線
03-49-03-LN-02	DISA DAY COS	日間允用等級
03-49-03-LN-03	DISA NIGHT COS	夜間允用等級
03-49-03-LN-04	SERVICE	開放時段
03-49-03-LN-05	TALK TIME	通話時間
03-50	DTMF TONE	複頻撥號音
03-51	LCR TIME	LCR收碼時間
03-52	WAIT ICLID_T	來電顯示偵測
03-53	RESET MODE	系統reset模式
03-54	System Reset	執行系統reset
03-55	MIDI RING TYPE	開放和弦鈴聲
03-56	B-TONE CYCLES	忙音偵測次數
03-57	BUSYTONE CADENCE	忙音偵測間隔

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
03-57-01	ON TIME	忙音ON時間
03-57-02	OFF TIME	忙音OFF時間
03-58	REORDER CADENCE	快速忙音偵測間隔
03-58-01	ON TIME	忙音ON時間
03-58-02	OFF TIME	忙音OFF時間
03-59	BUSY TONE FREQ	忙音頻率範圍
03-59-02	FREQUENCY2	頻率2
03-60	REORDER-T FREQ	快速忙音頻率範圍
03-60-01	FREQUENCY1	頻率1
03-60-02	FREQUENCY2	頻率2
03-61	MU1 MUSIC SEL	音樂源1設定
03-61-01	VAA MUSIC 1	VAA音樂1選擇
03-61-02	VAA MUSIC 2	VAA音樂2選擇
03-61-03	VAA MUSIC 3	VAA音樂3選擇
03-61-04	VAA MUSIC 4	VAA音樂4選擇
03-61-06	VAA MUSIC 5	VAA音樂5選擇
03-62	MU2 MUSIC SEL	音樂源2設定
03-62-01	VAA MUSIC 1	VAA音樂1選擇
03-62-02	VAA MUSIC 2	VAA音樂2選擇
03-62-03	VAA MUSIC 3	VAA音樂3選擇
03-62-04	VAA MUSIC 4	VAA音樂4選擇
03-62-06	VAA MUSIC 5	VAA音樂5選擇
03-63	BGM SEL 1	背景音樂源1設定
03-64	BGM SEL 2	背景音樂源2設定
03-65	M.CALL SEL	系統鬧鈴音源設定
03-66	MOH SOURCE	保留音樂源設定
03-67	PAGE TIME OUT	廣播自動切斷設定
03-68	VAA SENSITIVE	VAA收碼靈敏度
04	RESOURCE	系統資料設定
04-01	DB PSWD	資料庫密碼
04-02	ATTENDANT	總機分機設定
04-02-TG(0~3)	SHOW TENANT	輸入系統群碼
04-02-1~3-01	DAY ATT	日間總機分機
04-02-1~3-02~05	ATT. DSS 1~4	所屬第1~4中繼台
04-02-1~3-06	ALTERNATE	輔助分機

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
04-02-1~3-07~10	DAYATT. DSS 1~4	所屬第1~4中繼台
04-02-1~3-11	NIGHT ATT	夜間總機分機
04-02-1~3-12~15	NIGHT ATT. DSS 1~4	所屬第1~4中繼台
04-02-1~3-16	BUSY EKT ICM	第二通內線進線忙音
04-03	SYSTEM REMINDER	系統提醒音設定
04-03-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群碼
04-03-1~3-01	PLAY TIME	播放時間
04-03-1~3-02~09	REMINDER 1~8	第1~8次播放時間
04-04	USER PASSWORD	查詢分機密碼
04-04-01	LENGTH	密碼位數
04-04-02-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼
	EXT PSWD	顯示分機密碼
04-05	USER NAMES	分機名稱設定
04-05-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼
04-06	CO LN NAMES	外線名稱設定
04-06-700	SHOW CO LN	輸入外線代碼
04-07	PREPROG. MESSAGE	文字訊息內容設定
04-07-01	OUTGOING MESSAGE	外撥文字訊息
04-07-01-01~06	共六組	
04-07-02	PREMISES MESSAGE	預留文字訊息
04-07-02-01~06	共六組	
04-08	SPD. NO. ASSIGN.	簡撥組數分配設定
04-08-01	INDIVIDUAL	個人簡撥
04-08-01-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼
04-08-01-SN-01	TO INCREASE	增加
04-08-01-SN-02	TO DECREASE	刪減
04-08-02	SYSTEM LIST	系統簡撥
04-08-02-1-3	SHOW TENANT	輸入系統群碼
04-08-02-1-3-01	TO INCREASE	增加
04-08-02-1-3-02	TO DECREASE	刪減
04-09	SYSTEM SPD. NO.	系統簡撥設定
04-09-1~3	SHOW TENANT	系統群碼
04-09-1~3-600~699	SPEED NO.	簡撥組別
04-09-1~3-600~699-1	EMPTY	簡撥內容
04-09-1~3-600~699-2	TRUNK ROUTE	外撥路由
04-10	ICLID NAME ASGN	來電者組數分配

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
	SHOW TENANT	輸入系統群碼
04-10-1~3-01	TO INCREASE	增加
04-10-1~3-02	TO DECREASE	刪減
04-11	ICLID NAME PROG.	來電者資料輸入
04-11-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群
04-11-1~3-001~100	ENTRY NO.	輸入組別
	NAME	輸入名稱
	PHONE NUMBER	輸入電話號碼
04-12	EXTERNAL PAGER	外接廣播器設定
04-12-1/2	PAGER ID	外接廣播器組別
04-12-1/2-01	TENANT GROUP	允用系統群碼
04-12-1/2-02~09	PAGING GROUP	廣播群1~8群
04-13	LOUDBELL	外接擴大鈴設定
04-13-1/2	LOUDBELL ID	外接擴大鈴組別
04-13-1/2-01	APPLICATION	應用範圍
04-13-1/2-02~09	TRUNK ROUTE	外線群1~8群
04-14	DSS ALLOCATION	中繼台配置設定
04-14-DS	DSS UNIT #	輸入中繼台編號
04-14-01~12-01	DSS OWNER	配屬之分機號碼
04-14-01~12-02	DIR NUMBER	分機號碼
04-15	BUILT_IN MODEM	內建式MODEM
04-15-01	DIRECTORY#	MODEM分機號碼
04-15-02	BAUD RATE	MODEM傳輸速率
04-16	RMT X_RATE	電腦傳輸速率
04-17	CIL X_RATE	SMDR傳輸速率
04-18	KSU REVISION	主機軟體版本查詢
04-19	REMOTE EXT.TAB	分機轉碼表
04-19-SN	REMO_EXT NO.	輸入轉碼分機
	NULL	輸入電話號碼
04-19-SN-1	TRUNK ROUTE	選擇外撥路由
04-20	CID TRANS.TABLE	來電轉碼表
	ENTRY NUMBER	輸入來電組別
04-20-001~100-1	CID NUMBER	來電號碼
	NULL	輸入來電號碼
04-20-001~100-2	TRANS. NO.	轉碼的分機號碼
04-21	VOLUME LIMIT	音量限制設定

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
04-21-01	PAGE LEVEL	全體廣播音量
04-21-02	SPEAKER LEVEL	免持音量
04-21-03	HANDSET LEVEL	聽筒受話音量
04-21-04	RING LEVEL 0	開放響鈴0階音量
05	RESTRICTION	限撥控制設定
05-01	TOLL RESTRICTION	限撥碼設定
05-01-1~3	SHOW TENANT	輸入系統群碼
05-01-1~3-001~100	DGT INTERAL	限撥碼組別
05-01-1~3-001~100-01	FROM	起始碼頭
05-01-1~3-001~100-02	TO	結束碼頭
05-01-1~3-001~100-03	EXTENSION COS	分機允撥等級
	DAY ALLOWED	日間允撥等級
	NIGHT ALLOWED	夜間允撥等級
05-01-1~3-001~100-04	CO LN COS	外線允撥等級
	DAY ALLOWED	日間允撥等級
	NIGHT ALLOWED	夜間允撥等級
05-02	ACCOUNT CODE	隨身密碼設定
05-02-01	LENGTH	碼數
05-02-02	AUTO ROUTE	自動路由
05-02-03	PASSWORD	密碼建立
05-02-03-001~600	ID NUMBER	組別
05-02-03-001~600-01	PSWD	密碼
05-02-03-001~600-02	COS	等級
05-02-03-001~600-03	INACTIVE	閉鎖
05-02-03-001~600-04	LCR ENABLE	經濟路由啟動
05-02-03-001~600-05	TRUNK ROUTE	外撥路由
05-02-03-001~600-06	DISA ENABLE	DISA允用
05-03	LEAST COST ROUTE	經濟路由
05-03-1~3-01	LCR TAB. ASSING	經濟路由組數分配
05-03-1~3-01-01	DGT. COMP. TAB.	路由對照表組數分配
	TO INCREASE	增加分配組數
	TO DECREASE	刪減分配組數
05-03-1~3-02-02	DGT. MODI. TAB.	轉碼表設定
	LIST NUMBER	輸入轉碼表組數
	DELETE DIGITS	刪除碼數

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
	PREFIX DIGITS	前置加碼
	INSERT DIGITS	插入碼
	INSERT POS.	插入碼位置
		路由對照預設表
06	EXT APPLICAT	分機應用設定
06-01	UCD PROGRAMMING	響鈴分配群設定
06-01-01~24	UCD GROUP	分配群碼
06-01-01~24-01	TENANT	系統群碼
06-01-01~24-02	UCD ATTRIB	分配群特性
06-01-01~24-03	UCD GP. MEMBER	分配群分機
06-01-01~24-03-01~24	MEMBER	分機1~24
06-01-01~24-04	HUNT METHOD	響鈴方式
06-01-01~24-05	NO ANS TIME	分機交換時間
06-01-01~24-06	OVER 1 TIMER	第1次轉出時間
06-01-01~24-07	OVER 1 DEST	第1次接替分機
06-01-01~24-08	OVER 2 TIMER	第2次轉出時間
06-01-01~24-09	OVER 2 DEST	第2次接替分機
06-01-01~24-10	OVER COUNT	未接取次數
06-01-01~24-11	REROUTE DST	最後接替分機
06-01-01~24-12	UCD Busy Mode	響鈴群全忙模式
06-01-01~24-13	ICM RING TYPE	內線進線鈴聲
06-01-01~24-14	CO RING TYPE	外線進線鈴聲
06-02	VOICE MAIL	內建語音信箱設定
06-02-TG(1~3)	VM HUNT GROUP	VM第一~三系統群
06-02-1~3-01	VM HUNT GROUP	信箱響鈴分配群
06-02-1~3-02	PREFIX TABLE	前置碼
06-02-1~3-02-01	ICM/VM	分機直撥碼
06-02-1~3-02-02	TRANSFER	轉接碼
06-02-1~3-02-03	BUSY FWD	忙線跟隨碼
06-02-1~3-02-04	NO_ANS FWD	定時跟隨碼
06-02-1~3-02-05	DIRECT FWD	直接跟隨碼
06-02-1~3-02-06	CO GREETING	外線進碼
06-02-1~3-02-07	CO RECALL	外線回叫碼
06-02-1~3-02-08	UCD OVERFLW	響鈴群轉出碼
06-02-1~3-03	SUFFIX DGT	後續碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
06-02-1~3-04	RECORD DGT	錄音碼
06-02-1~3-05	DELETE DGT	取消碼
06-02-1~3-06	DIS DGT	掛斷碼
06-03	AUTO REC. MEMBER	同步錄音
06-03-01~08	MEMBER 1~8	成員1~8
06-04	SEC REC.MEMBER	密錄設定
06-04-01~08	MEMBER 1~8	成員1~8
		信箱送碼格式
07	TRK APPLICAT	外線應用設定
07-01	TRUNK ROUTE	外線群設定
07-01-RN(01~08)	TRUNK ROUTE	輸入外線群碼
07-01-01~08-01	PBX CODE	PBX外線取用碼
07-01-01~08-02	HUNT METHOD	佔取外線順序
07-01-01~08-03	ALTERNATE ROUTE	輔助外線群
07-01-01~08-03-1	ROUTE NUMBER	輔助群代碼
07-01-01~08-03-2	DELETE DIGITS	清除前置碼
07-01-01~08-03-3	INSERTED DIGITS	插碼功能
07-01-01~08-04	DIR # SWAP	更改外線群碼
	SWAP WITH	輸入新群碼
07-02	FAX DETECTION	FAX線偵測設定
07-02-01	CO LN 703	703響鈴分機
07-02-02	CO LN 707	707響鈴分機
07-02-03	CO LN 711	711響鈴分機
07-02-04	CO LN 715	715響鈴分機
07-02-05	CO LN 719	719響鈴分機
07-02-06	CO LN 723	723響鈴分機
07-03	PRI/ISDN	PRI/ISDN卡設定
07-03-01	MSN/DDI SERVICE	用戶多重號碼服務
07-03-01-01	ST1	PORT1送碼
07-03-01-02	ST2	PORT2送碼
07-03-01-03	ST3	PORT3送碼
07-03-01-04	ST4	PORT4送碼
07-03-02	COLP	答應外線分機號碼顯示
07-03-03	COIP	外撥分機號碼
07-03-04	SITE NUMBER	外送號碼設定
07-03-05	PREFIX	前置碼

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
07-03-06	SEND MODE	送碼模式
07-03-07	CLK MODE	時序模式
07-03-08	ALARM	線路告警設定
07-04-	TRANSLATE TABLE	進線號碼轉接表
07-04-01	DDI LENGHT	被叫號碼長度
07-04-02	INTERCEPT	錯誤號碼轉接分機
07-04-03	TRANS TABLE PROG	轉接表設定
07-04-03-001~100-1	IN	進線號碼
07-04-03-001~100-2	DAY DEST	日間轉接號碼
07-04-03-001~100-3	NOON DEST	午間轉接號碼
07-04-03-001~100-4	EVE DEST	夜間轉接號碼
07-05	ALT. LINE ID TAB	主叫號碼替換表
07-05-001~100	INDEX	輸入組數
07-05-001~100-01	COMPLETE	完整性選擇
07-05-001~100-02	NUMBER	替換號碼
08	SYS APPLICAT	系統應用設定
08-01	RING SCHEME	響鈴模式設定
08-02	LETTER TYPE	文字選擇
08-03	HOUR MODE	時間顯示模式設定
08-04	AUTO LOG_OFF	自動退出資料庫
08-05	LOG-ON AGAIN	閉鎖再開啟時間
08-06	TEST TIME	定時測試時間
08-07	POSITION TO DIR	硬體查詢/更改號碼
08-08	DIR TO POSITION	號碼查詢硬體
08-09	NUMBERING PLAN	功能碼頭規劃設定
08-09-01	TRUNK ROUTE	外線群碼編碼
08-09-01-01~05	LENGTH	碼數
08-09-01-06~10	LEADING	碼頭
08-09-02	EXT DIR NUMBER	分機號碼編碼
08-09-02-01	LENGTH	碼數
08-09-02-02~09	LEADING	碼頭
08-09-03	EXT PAGE GROUP	分機廣播群編碼
08-09-03-01	LENGTH	碼數
08-09-03-02~04	LEADING	碼頭
08-09-04	EXT HUNT GROUP	響鈴分配群編碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
08-09-04-01	LENGTH	碼數
08-09-04-02~04	LEADING	碼頭
08-09-05	EXT PICKUP GROUP	分機代接群編碼
08-09-05-01	LENGTH	碼數
08-09-05-02~04	LEADING	碼頭
08-09-06	INDIV. SPD. NO.	個人簡撥編碼
08-09-06-01	LENGTH	碼數
08-09-06-02~04	LEADING	碼頭
08-09-07	SYSTEM SPD. NO.	系統簡撥編碼
08-09-07-01	LENGTH	碼數
08-09-07-02~04	LEADING	碼頭
08-09-08	CO LN DIR NUMBER	外線代碼編碼
08-09-08-01	LENGTH	碼數
08-09-08-02~04	LEADING	碼頭
08-09-09	MUSIC SOURCE	音樂源組編碼
08-09-09-01	LENGTH	碼數
08-09-09-02~04	LEADING	碼頭
08-09-10	LOUDBELL	外接擴大鈴組編碼
08-09-10-01	LENGTH	碼數
08-09-10-02~04	LEADING	碼頭
08-09-11	EXTERNAL PAGER	外接廣播器組編碼
08-09-11-01	LENGTH	碼數
08-09-11-02~04	LEADING	碼頭
08-09-12	VIRTUAL NUMBER	虛擬分機號碼編碼
08-09-12-01	LENGTH	碼數
08-09-12-02~04	LEADING	碼頭
08-09-13	CONF. ROOMS	會議室電話編碼
08-09-13-01	LENGTH	碼數
08-09-13-02~04	LEADING	碼頭
08-09-14	LCR CODE	經濟路由編碼
08-09-14-01	LENGTH	碼數
08-09-14-02	LEADING	碼頭
08-09-15	OPERATOR CODE	總機號碼編碼
08-09-15-01	LENGTH	碼數
08-09-15-02	LEADING	碼頭
08-09-16	ACCOUNT CODE	隨身密碼編碼

輸入項次代碼

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
08-09-16-01	LENGTH	碼數
08-09-16-02	LEADING	碼頭
08-10	SUFFIX CODE	後續操作加碼編碼
08-10-01	ICM RING/VOICE	響鈴與呼叫互換
08-10-02	DND OVERRIDE	禁鈴無效
08-10-03	CAMP ON	駐留
08-10-04	CALL BACK	自動回叫
08-10-05	CALL PICKUP	代接加碼
08-10-06	INTRUSION	插話加碼
08-10-07	MSG WAITING	訊息等待
08-10-08	ICM OHVA	秘書插話
08-10-09	MONITOR	監聽
08-11	CO LN COPY	外線設定拷貝
08-11-01	INDIVIDUAL COPY	單一外線拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考外線
	COPY TO	輸入需拷貝外線
08-11-02	GROUP COPY	外線群拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考外線
	COPY TO	輸入需拷貝外線群
08-12	EXTENSION COPY	分機設定拷貝
08-12-01	INDIVIDUAL COPY	單一分機拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機
08-12-02	GROUP COPY	分機群拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機群
08-13	FEATURE KEY COPY	可程式鍵拷貝
08-13-01	INDIVIDUAL COPY	單一分機拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機
08-13-02	GROUP COPY	分機群拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機群
08-14	SYSTEM TIME	系統時間設定
08-14-01	YEAR	年份
08-14-02	MONTH	月份

直接輸入項次代碼	程 設 內 容	
08-14-03	DAY	日期
08-14-04	WEEKDAY	星期
08-14-05	HOUR	小時
08-14-06	MINUTE	分鐘
08-15	TIME SWITCHING	系統日夜間切換時間
08-15-1-3	SHOW TENANT	系統群號
08-15-1-3-01	FOLLOW TENANT 1	跟隨第一系統群
08-15-1-3-02~08	SUNDAY ~SATURDAY	星期日~星期六
08-15-1-3-02~08-01	NOON START	午間開始時間
08-15-1-3-02~08-02	NOON END	午間結束時間
08-15-1-3-02~08-03	NITE START	夜間開始時間
08-15-1-3-02~08-04	NITE END	夜間結束時間