

# AP-3303 設定操作

## 一.自動免持功能

- 1.取消功能：不持聽筒按“暫停”鍵 + \*P\*19P# 註:出廠值為自動免持啟動，故要先按“暫停”鍵。P=暫停鍵
- 2.啟動功能：\*P\*18P# (出廠值已啟動自動免持不須先按暫停鍵) P=暫停鍵

## 二.訊息燈模式

- 1.反極性點燈模式：不持聽筒按“暫停”鍵+\*P\*21P# 開啟反極點燈。 P=暫停鍵
  - 2.高壓點燈模式：不持聽筒按“暫停”鍵+\*P\*22P# 關閉反極點燈。 P=暫停鍵
- 註:出廠值高壓點燈模式

## 三.日期時間設定

- 1.日期設定：不持聽筒按“設定”鍵+11 直接輸入西元年末兩碼+月份兩碼+日期兩碼，確認後按“設定”鍵儲存，退出提掛一次聽筒。
- 2.時間設定：不持聽筒按“設定”鍵+12 直接輸入小時兩碼+分鐘兩碼，確認後按“設定”鍵儲存，退出提掛一次聽筒。

## 四.轉接鍵時間設定

轉接時間設定：不持聽筒按“設定”鍵+41 出現 FLASH 300，更改按來電/▼或去電/▲鍵做選擇，確認後按“設定”鍵儲存，選項範圍  
90/95/120/180/600/1000ms，出廠值 300ms，退出提掛一次聽筒。

## 五.記憶鍵設定

記憶鍵設定：不持聽筒按“暫停”鍵+按欲輸入的電話號碼+按“儲存”鍵兩秒(等出現 SAVE 後)+選按 M1-M5 任一個鍵即完成設定。

## 六.恢復出廠值設定

回出廠設定：不持聽筒按“暫停”鍵+按 00P00##即完成恢復出廠值(日期回到 2016 年 1 月 1 日)。P=暫停鍵  
註:如話機設為非自動免持功能，則不須先按“暫停”鍵，直接按 00P00##