

Panasonic TES824 DISA 語音錄製及程式設定

一. 語音錄製:



二. 相關程式:

- [414] 日間振鈴型式設定 設DISA OGM1(日間接待語) 依每路外線開放與否設定
 - [415] 夜間振鈴型式設定 設DISA OGM2(夜間接待語) 依每路外線開放與否設定
 - [416] 午間振鈴型式設定 設DISA OGM3(午間接待語) 依每路外線開放與否設定
 - [500] 直撥分機(DISA)有無自動總機(AA) 設 With AA
 - [506] DISA 轉分機忙線型式選擇 設 OGM4(忙線宣告語)
 - [509] DISA 轉至截聽分機仍未應答斷線時間 建議設 60 秒
- 上述截聽分機就是[408] [409] [410] 日間/夜間/午間 振鈴設定的分機

[008] 總機指定分機 (原始值為 JACK-01 分機)

[006] 日夜午間切換模式 [007] 日夜午間切換時間

紅色部分表示 需作日夜午間模式時才需設定